



## Swift'Light :

### Support de cellule sous conteneur

Pour les véhicules 3 volumes ou break. Pour les camionnettes ou les vans, utiliser le support sur conteneur.



**Attention :** le support arrière de la cellule fonctionne comme une charnière, le support avant est bloqué en rotation ! Suivre scrupuleusement l'ordre des opérations pour éviter de forcer sur le support avant.

#### Installation de la cellule sous le conteneur :



1. Avant de démonter la dernière des 2 ailes, installer le support arrière, les 2 pieds vers le bas. Le support est placé juste derrière le tube supportant le hamac. Il est assuré par un velcro.
2. Placer la cellule sous le conteneur et terminer le repliage.



3. Installer le support avant. Il est placé juste en avant du bloqueur de hamac.
4. Mettre la couverture de cellule en place. Refermer les velcro avant, laisser les velcro arrières libres ainsi que les sangles.
5. Soulever l'avant de la cellule et la maintenir environ à mi-hauteur à l'aide d'une corde attachée aux 2 pattes du support avant et passant au-dessus du conteneur.  
*Pour que la cellule se soulève facilement, il est indispensable que les 2 pieds du support arrière soient orientés vers le bas.*



6. Retourner les pieds du support arrière. Ne pas les verrouiller : les maintenir légèrement plus écartés que leur position normale.

7. Soulever l'arrière de la cellule et accrocher les axes de support arrière. Verrouiller les pieds en encliquetant la bille et assurer les axes avec les goupilles.



8. Soulever l'avant de la cellule et accrocher les axes de support avant. Un des 2 bras peut être déverrouillé pour faciliter la mise en place. Assurer les axes avec les goupilles.



9. Terminer la fixation de la couverture de cellule en fermant les velcro à l'arrière, et en fermant et resserrant les sangles.

Pour déposer la cellule, procéder en sens inverse.

*Le support arrière est très pratique pour maintenir la cellule au sol durant le montage de la première aile.*

**Attention :**

- Toujours utiliser la corde pour descendre l'avant à mi-hauteur avant de déposer l'arrière.
- Toujours commencer en décrochant l'avant car seul la fixation arrière peut faire office de charnière.

*Selon les cas, le support peut être adapté sur le conteneur orienté 'pointe du conteneur vers l'avant' ou 'pointe vers l'arrière'.*